



# Регламент проведения технического обслуживания КОСИЛКИ

Каждые 8 ч (ежедневно)	Затяните болты и гайки
	Проверьте степень износа головок, цепов, лезвий
	Проверьте защитные устройства
	Произведите смазку соединений, подшипников, телескопического вала кардана ВОМ
Каждые 50 ч	Проверьте приводные ремни
	Проверьте уровень смазки и фильтры
	Произведите визуальный осмотр оборудования для выявления неисправностей
	Очистите ротор, лезвия

Моторное масло	Гидравлическое масло	Смазка
ISO VG 220	ISO-L-HM 68	GR MU EP/2
1,2 л	max: 125 л	



8 800 775-77-55  
service@bm-corp.ru

**СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**