

CHARGER

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ СМЕШИВАЮЩАЯ
МАШИНА



СХЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистите машину после каждого использования, чтобы ваша машина имела более длительный срок службы. Корма, оставшиеся в машине, могут представлять риск для здоровья ваших животных, если их недостаточно очистить, так как они могут создать благоприятную среду для размножения вредных организмов.

Обратите внимание: не запускайте машину и трактор во время технического обслуживания, ремонта и очистки.

Инструкция По Смазке

	Типы смазок и масел	Временной период
Коробки передач	Petronas Gear MEP 220 (SAE 140 / ISO VG 220)	200 мото часов /раз в год
Гидравлическая система	Kluthe Hakuform HLP 46 (ISO VG 46)	Раз в год
Точки смазывания	Смазка с резиновыми присадками	Пожалуйста, следуйте инструкциям, показанным на рисунке
Фильтр	1x12" 125 микрон	Раз в год (С заменой гидравлического масла)



Гидравлическая Система
 -Проверка перед каждым использованием-один фильтр и замена масла раз в год (ISO VG 46)

Редуктор
 - Проверка перед каждым использованием
 Один раз в год / 1000 часов (SAE 140 / ISO VG 220)

Конвейерные подшипники (смазка) - каждые 20 часов

Коробка передач
 - Проверка перед каждым использованием
 Один раз в год / 1000 часов (SAE 140 / ISO VG 220)

Читать Чек (Смазка)
 - Каждые 20 часов



Ковш и скрытый роликовый подъемный шарнир (смазка)
 - Каждые 20 часов

Винтовые подшипники (смазка)
 - Каждые 20 часов

Ступица колеса (смазка) -каждые 100 часов