



Ошибки на дисплее мобильной зерносушилки Fratelli Pedrotti и пути решения

Наименование Ошибки	Симптомы и отображение/нахождение датчиков	Решение проблемы
Drive Off/ Привод выкл.	Система контроля привода, которая контролирует все механические процессы привода центрального шнека и внутренних лопастей, обнаружил физическое заклинивание и автоматически выключает горелку.	Проверить все механические элементы – шнеки и лапы на присутствие лишних предметов. Удалить и запустить заново. Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка.
Overheating/ Перегрев	Температура воздуха превысила установленное значение на десять градусов, горелка выключилась.	Перезапустить только нажатием кнопки на главной панели управления. Установить температуру заново. Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка
Drying Not Completed/ Сушка не закончена	Сушилка не завершила партию по какой-то проблеме во время процесса, например: остановлена вручную.	Запустить заново процесс сушки. Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка
Central Auger Overload/ Перегрузка центрального шнека	Тепловое реле RT1 электродвигателя центрального шнека, расположенное на главной панели управления, включено.	Уменьшить количество культуры сушки или плотность. Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка
Filling Auger Overload/ Перегрузка загрузочного шнека	Тепловое реле RT2 электродвигателя центрального шнека, расположенное на главной панели управления, включено.	Уменьшить количество загрузки культуры. Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка
Fan Overload/ Перегрузка Вентилятора	Тепловое реле RT3 электродвигателя центрального шнека для линии Вентилятора, расположенное на главной панели управления, включено.	Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка
Dust Extractor Overload/ Перегрузка пылеуловителя	Тепловое реле RT4 электродвигателя центрального шнека для Пылеуловителя, расположенное на главной панели управления, включено.	Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка
Burner Fan Overload/ Перегрузка вентилятора горелки	Тепловое реле RT7 электродвигателя центрального шнека для вентилятора горелки, расположенное на панели зажигания горелки, включено.	Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка
Burner lock out/ Блокировка горелки	Горелка заблокирована и не работает.	Для сброса блока управления на панели зажигания включите центральный шнек, вентилятор и горелку. Зажать на 20 сек. F4 перезагрузка



Air Probe Failure/ Отказ термопары воздуха	Термопара PT100 помещена в приточную камеру.	Проверить контакт подключения, при неисправности заменить
Crop Probe Failure/ Отказ термопары зерна	Термопара PT100 помещена внутрь Машины	Проверить контакт подключения, при неисправности заменить
Inspection Door Open/ Смотровая дверь открыта	Дверца осмотра на машине открыта, и предохранительный выключатель на ней останавливает сушилку	Закреть смотровую дверцу, проверить сработал ли механизм на датчике.