


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

БОРТОВОЙ МИНИПОГРУЗЧИК BSL350EX
4-202104 / ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ




Bawoo Company Corp

1. Hub Ass'y (차축 부)



1. Ходовая часть				
№	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Вал	330T4-0101	4	
2	Фиксатор	330T4-0102	4	
3	Пластина	330T4-0103	4	
4	Распорка	330T4-0104	4	
5	Уплотнительное кольцо	330T4-0105	4	
6	Задняя цепная передача	330T4-0106	2	
7	Крепежная гайка	330T4-0107	4	
8	Цепь	330T4-0108	4	
9	Передняя цепная передача	330T4-0109	4	
10	Уплотнительное кольцо	330T4-0110	2	
11	Крышка	330T4-0111	4	
12	Гайка	330T4-0112	24	
13	Шайба	330T4-0113	24	
14	Подшипник	330T4-0114	4	
15	Шайба	330T4-0115	32	
16	Шайба	330T4-0116	32	
17	Шайба	330T4-0117	32	
18	Гайка	330T4-0118	32	
19	Подшипник	330T4-0119	4	
20	Колесный болт	330T4-0120	32	
21	Разъемный штифт	330T4-0121	4	
22	Уплотнительное кольцо	330T4-0122	4	


2. Motor shaft (모터 축)



2. Вал двигателя				
№	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Приводной двигатель	330T4-0205-1	2	
2	Цепная передача	330T4-0202-1	2	
3	Уплотнительное кольцо	330T4-0201-1	2	
4	Болт	330T4-0207	2	
5	Уплотнительная прокладка смотрового окна	330T4-0208-1	2	
6	Смотровое окно	330T4-0209-1	2	
7	Гайка	330T4-0209-02	30	
10	Болт для подачи масла	330T4-0212	2	
11	Гайка	330T4-0204-01	12	
12	Крышка корпуса бортовой передачи	330T4-0213	2	
13	Болт	330T4-0214	30	


3. Стрела				
№.	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Подъемный рычаг в сборе	350T4-0301	1	
2	Накладка в сборе	350T4-0302	1	
3	Штифт	350T4-0303	4	
4	Кронштейн для крепления штифта	330T4-0304-1	12	
5	Болт	330T4-0305	22	
6	Шайба	330T4-0306	34	
7	Шайба	330T4-0307	12	
8	Шайба	330T4-0308	10	
9	Квадратный болт	330T4-0309	12	
10	Гайка	330T4-0310	24	
11	Штифт	330T4-0311-1	2	
12	Штифт	330T4-0312-1	2	
13	Штифт	330T4-0313-1	2	
14	Штифт	330T4-0314-1	2	
15	Цилиндр	330T4-0316	1	
16	Цилиндр	330T4-0317	1	
17	Правый наклонный цилиндр	330T4-0318	1	
18	Левый наклонный цилиндр	330T4-0319	1	
19	Опора стрелы	330T4-0320	1	
20	Штифт	330T4-0321	1	
21	Штифт	330T4-0322	1	
22	Винт	330T4-0323	2	
23	Втулка	330T4-0324	8	
24	Ниппель для смазки	330T4-0325	4	
25	Ковш в сборе	330T4-0329	1	

3. Lift arm (주분)




3. Стрела				
№	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
26	Накладка	330T4-0326	2	
27	Шайба	330T4-0327	8	
28	Болт	330T4-0328	8	
29	Неподвижная пластина для соединительного ниппеля	330T4-0330	1	
30	Болт	330T4-0331	4	
31	Покрытие	330T4-0332	1	
32	Болт	330T4-0333	8	

3-1. Extended boom (이단붐)



3-1. Телескопическая стрела				
№.	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Подшипник	350T4TS-0301	8	
2	Распорная пластина	350T4TS-0302	4	
3	Прижимная пластина	350T4TS-0303	4	
4	Болт	350T4TS-0304	48	
5	Ниппель для смазки	350T4TS-0305	8	
6	Гайка	350T4TS-0306	8	
7	Болт	350T4TS-0307	8	
8	Болт	350T4TS-0308	24	
9	Гайка	350T4TS-0309	24	
10	Стопорное кольцо	350T4TS-0310	8	
11	Штифт	350T4TS-0311	2	
12	Штифт	350T4TS-0312	2	
13	Болт	350T4TS-0313	4	
14	Накладка	350T4TS-0314	2	
15	Прижимная пластина	350T4TS-0315	4	
16	Накладка	350T4TS-0316	2	
17	Болт	350T4TS-0317	4	
18	Фитинг	350T4TS-0318	2	
19	Фитинг	350T4TS-0319	1	
20	Гайка	350T4TS-0320	1	
21	Гайка	350T4TS-0321	2	
22	Болт	350T4TS-0322	8	
23	Шайба	350T4TS-0323	8	


4. Quick tach pad (퀵 태치 패드)



A부분 상세도


4. Переходная плита				
№.	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Рамка накладки	330T4-0401	1	
2	Рычаг	330T4-0402	1	
3	Тарельчатая шайба	330T4-0403	2	
4	Шайба	330T4-0404	2	
5	Пружинная шайба	330T4-0405	2	
6	Болт	330T4-0406	2	
7	Соединительная коробка	330T4-0407	2	
8	Штифт	330T4-0408	2	
9	Шайба	330T4-0409	4	
10	Штифт	330T4-0410	2	
11	Гайка	330T4-0411	2	
12	Пружина	330T4-0412	2	
13	Кронштейн	330T4-0413	2	
14	Болт	330T4-0414	2	
15	Штифт	330T4-0415	2	
16	Штифт	330T4-0416	2	
17	Рычаг	330T4-0417	1	
18	Ниппель для смазки	330T4-0418	2	

5. Bucket (버킷)




5. Ковш				
№.	Наименование	Артикул	Колчество	Примечания
1	Ковш	350T4-0501	1	
2	Лезвие	350T4-0502	1	
3	Гайка	330T4-0503	12	
4	Пружинная шайба	330T4-0504	12	
5	Квадратный болт	330T4-0505	12	

6. Lift cylinder (주분 실린더)




6. Подъемный цилиндр				
№.	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Стержень	350T4-0601	1	
2	Хонинговальная труба Rh	350T4-0602	1	
3	Колпачковая гайка	350T4-0603	1	
4	Пылезащитное уплотнение	350T4-0604	1	
5	Уплотнение штока	350T4-0605	1	
6	Уплотнитель	350T4-0606	1	
7	Уплотнительное кольцо	350T4-0607	1	
8	Опорное кольцо	350T4-0608	1	
9	Втулка	350T4-0609	1	
10	Поршень	350T4-0610	1	
11	Уплотнение	350T4-0611	1	
12	Опорное кольцо	350T4-0612	1	
13	Гайка	350T4-0613	1	
14	Двойной подшипник	350T4-0614	4	
15	Хонинговальная труба Lh	350T4-0615	1	
16	Ниппель для смазки	350T4-0616	2	

7. Tilt cylinder (버킷 실린더)




7. Наклонный цилиндр				
№.	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Стержень	350T4-0701	1	
2	Хонинговальная труба Lh	350T4-0702	1	
3	Колпачковая гайка	350T4-0703	1	
4	Пылезащитное уплотнение	350T4-0704	1	
5	Уплотнение штока	350T4-0705	1	
6	Уплотнение	350T4-0706	1	
7	Уплотнительное кольцо	350T4-0707	1	
8	Опорное кольцо	350T4-0708	1	
9	Втулка	350T4-0709	1	
10	Поршень	350T4-0710	1	
11	Компактное уплотнение	350T4-0711	2	
12	Уплотнительное кольцо	350T4-0712	2	
13	Гайка	350T4-0713	1	
14	Двойной подшипник	350T4-0714	4	
15	Хонинговальная труба Rh	350T4-0715	1	
16	Ниппель для смазки	350T4-0716	2	

8. Extended boom cylinder (이단붐 실린더)




8. Телескопический цилиндр				
№.	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Стержень	350T4-0801	1	
2	Хонинговальная труба	350T4-0802	1	
3	Колпачковая гайка	350T4-0803	1	
4	Пылезащитное уплотнение	350T4-0804	1	
5	Уплотнение штока	350T4-0805	1	
6	Уплотнение	350T4-0806	1	
7	Уплотнительное кольцо	350T4-0807	1	
8	Опорное кольцо	350T4-0808	1	
9	Втулка	350T4-0809	1	
10	Поршень	350T4-0810	1	
11	Уплотнение	350T4-0811	2	
12	Уплотнительное кольцо	350T4-0812	2	
13	Гайка	350T4-0813	1	
14	Двойной подшипник	350T4-0814	4	
15	Хонинговальная труба	350T4-0815	1	
16	Ниппель для смазки	350T4-0816	2	

9. Cover (커버)



9. Внешние кузовные части				
№.	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
1	Подножка	350T4-0901	1	
2	Болт	350T4-0902	6	
3	Пружинная шайба	350T4-0903	6	
4	Шайба	350T4-0904	6	
5	Держатель для зеркала	330T4-0905-1	1	
5-1	Держатель для зеркала	330T4-0909-1	1	
6	Зеркало	330T4-0908	2	
7	Крепление для зеркала	330T4-0906	2	
8	Болт	350T4-0908	4	
9	Квадратный болт	330T4-0818	20	
10	Поворотник	330T4-0901	2	
11	Кронштейн для поворотника	350T4-0911R	1	
11-1	Кронштейн для поворотника	350T4-0911L	1	
12	Боковая панель	350T4-0912L	1	
12-1	Боковая панель	350T4-0912R	1	
13	Верхняя крышка двигателя	350T4-0913	1	
14	Задняя крышка двигателя	350T4-0914K	1	Kohler : 350T4-0914KH
15	Панель	350T4-0915	1	
16	Резиновая опора	330T4-0809	2	
17	Болт	350T4-0917	6	
18	Пружинная шайба	350T4-0918	6	
19	Шайба	350T4-0919	6	
20	Передняя крышка с подножкой	350T4-0920	1	
21	Болт	330T4-0813	6	
22	Шайба	330T4-0812	6	


9. Cover (커버)



9. Внешние кузовные части				
№.	Наименование	Артикул	Количество	Примечания
23	Нижняя пластина	330T4-0824F	1	
24	Болт	330T4-0826	6	
25	Шайба	330T4-0825	6	
26	Пружинная шайба	330T4-0824-01	6	
27	Болт	350T4-0927	60	
28	Пружинная шайба	350T4-0928	60	
29	Крышка	350T4-0929	2	
30	Прокладка для крышки	350T4-0930	2	
31	Опорное устройство для подъемного рычага	330T4-0320	2	
32	Болт	330T4-0323	1	
33	Газовый амортизатор	330T4-0848	2	


11. Upper engine room cover with Hydraulic cooler assy

(유압식 쿨러 조합 포함 엔진룸 상부커버)




11. Верхняя крышка машинного отделения с гидравлическим охладителем в сборе				
№	Наименование	Артикул	Кол-во	
1	Сетчатая пластина	330T4-1101H	1	
2	Верхняя крышка машинного отделения	330T4-0832-1C	1	
3	Болт	330T4-1103H	2	
4	Шайба	330T4-1104H	2	
5	Пружина	330T4-1105H	2	
6	Распорка	330T4-1106H	2	
7	Гайка	330T4-1107H	2	
8	Гайка	330T4-1108H	2	
9	Масляный радиатор	330T4-1109H	1	
10	Болт	330T4-1110H	4	
11	Пружинная шайба	330T4-1111H	4	
12	Шайба	330T4-1112H	4	
13	Конденсатор	330T4-1113H	1	
14	Болт	330T4-1114H	4	
15	Пружинная шайба	330T4-1115H	8	
16	Шайба	330T4-1116H	8	
17	Неподвижная пластина для конденсатора	330T4-1117H	1	
18	Крышка для вентилятора	330T4-1118H	1	
19	Вентилятор	330T4-1119H	1	
20	Втулка	330T4-1120H	1	
21	Подшипник	330T4-1121H	1	
22	Пластина	330T4-1122H	1	
23	Кронштейн для гидравлического двигателя	330T4-1123H	1	
24	Гидравлический мотор	330T4-1124H	1	
25	Гайка	330T4-1125H	4	

12. Engine room cover (엔진룸 커버) Kubota




12. Крышка машинного отделения Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
1	Крышка машинного отделения	330T4-1201-1K	1	
2	Вспомогательная крышка	330T4-1216-1K	1	
3	Резиновая опора	330T4-1209-1	2	
4	Запирающее устройство	330T4-1229	1	
5	Болт	330T4-1230	2	
6	Гайка	330T4-1231	2	
7	Ручка	330T4-1232	1	
8	Гайка	330T4-1233	4	
9	Выхлопная труба	330T4-1234	1	
10	Болт	330T4-1235	2	
11	Пружинная шайба	330T4-1236	2	
12	Шайба	330T4-1237	4	
13	Гайка	330T4-1238	2	
14	Шарнирный кронштейн	330T4-1203-1	2	
15	Квадратный болт	330T4-1204	8	
16	Пружинная шайба	330T4-1206	8	
17	Гайка	330T4-1205	8	
18	Свет	330T4-1212-1	2	
19	Дополнительный резервуар для воды в сборе	330T4-2128A	1	
20	Болт	330T4-2135	2	
21	Пластина	330T4-2128-1	1	
22	Квадратный болт	330T4-1204-1	6	
23	Пружинная шайба	330T4-1206-1	6	
24	Гайка	330T4-1205-1	6	
25	Ниппель для смазки	330T4-1208	2	

12. Engine room cover (엔진룸 커버) Kubota




12. Крышка машинного отделения				
№.	Наименование	Артикул .	Кол-во	Примечания
26	Шарнирный вал	330T4-1202-1	2	
27	Шайба	330T4-1207-1	2	
28	Гнездо для петель	330T4-1203-1	2	
29	Гайка	330T4-1207-2	2	

12-1. Engine room cover (엔진룸 커버) Kolher




12-1. Крышка машинного отделения Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
1	Крышка машинного отделения	330T4-1201-1KH	1	
2	Вспомогательная крышка	330T4-1216-1KH	1	
3	Резиновая опора	330T4-1209-1	2	
4	Запирающее устройство	330T4-1229	1	
5	Болт	330T4-1230	2	
6	Гайка	330T4-1231	2	
7	Камера заднего вида в сборе	330T4-1239	1	
8	Болт	330T4-1240	3	
9	Пружинная шайба	330T4-1241	3	
10	Шайба	330T4-1242	3	
11	Гайка	330T4-1243	3	
12	Крышка для камеры заднего вида	330T4-1244	1	
13	Болт	330T4-1245	4	
14	Пружинная шайба	330T4-1246	4	
15	Шайба	330T4-1247	4	
16	Ручка	330T4-1232	1	
17	Гайка	330T4-1233	4	
18	Фара	330T4-1212-1	2	
19	Пластина	330T4-2128-1	1	
20	Болт	330T4-2135	2	
21	Дополнительный резервуар для воды	330T4-2128A	1	
22	Квадратный болт	330T4-1204-1	6	
23	Пружинная шайба	330T4-1206-1	6	
24	Гайка	330T4-1205-1	6	
25	Ниппель для смазки	330T4-1208	2	

12-1. Engine room cover (엔진룸 커버) Kolher



12-1. Крышка машинного отделения Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
26	Шарнирный вал	330T4-1202-1	2	
27	Шайба	330T4-1207-1	2	
28	Гнездо для петель	330T4-1203-1	2	
29	Гайка	330T4-1207-2	2	
30	Шарнирный кронштейн	330T4-1203-1	1	
31	Квадратный болт	330T4-1204	4	
32	Пружинная шайба	330T4-1206	4	
33	Гайка	330T4-1205	4	


13. Operator cab, Open canopy (안전탑)



A 부분상세도


13. Кабина оператора с открытым навесом				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
1	Предохранительная планка	330T4-1301	1	
2	Газовый амортизатор	330T4-1302	1	
3	Стопорная гайка	330T4-1303	2	
4	Неподвижная втулка	330T4-1304	2	
5	Болт	330T4-1305	4	
6	Резиновая опора для предохранительной планки	330T4-1306	2	
7	Гайка	330T4-1307	3	
8	Кронштейн	330T4-1308	2	
9	Шайба	330T4-1309	4	
10	Болт	330T4-1310	2	
11	Крышка блока предохранителей	330T4-1311	1	
12	Болт	330T4-1312	10	
13	Шайба	330T4-1313	11	
14	Болт	330T4-1314	4	
15	Шайба	330T4-1315	8	
16	Гайка	330T4-1316	4	
17	Сиденье	330T4-1317	1	
18	Болт	330T4-1318	4	
19	Датчик приближения	330T4-1319	1	
20	Стопорное кольцо	330T4-1320	4	
21	Резиновая прокладка	330T4-1321	2	
22	Шайба	330T4-1322	4	
23	Гайка	330T4-1323	4	
24	Заднее стекло	330T4-1324	1	
25	Формовочная резина	330T4-1325	1	

13. Operator cab, Open canopy (안전탑)




13.Кабина оператора с открытым навесом				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
26	Втулка MC	330T4-1326	4	
27	Болт	330T4-1327	4	
28	Болт	330T4-1328	2	
29	Фонарь	330T4-1329	2	
30	Верхнее стекло	330T4-1330	1	
31	Болт	330T4-1331	8	
32	Верхний внутренний материал	330T4-1332	1	
33	Боковой внутренний материал LH / RH	330T4-1333	2	
34	Защитная сетка	330T4-1334	2	
35	Боковая формовочная резина	330T4-1335	2	
36	Болт	330T4-1336	24	
37	Материал задней части салона	330T4-1337	1	
38	Звукоизоляционная прокладка	330T4-1338	1	
39	Болт	330T4-1339	55	
40	Кронштейн	330T4-1340	2	
41	Кронштейн	330T4-1341	2	
42	Кронштейн	330T4-1342	2	
43	Болт	330T4-1343	14	
44	Задняя вспомогательная пластина	330T4-1344	1	
45	Задняя крышка	330T4-1345	1	
46	Болт	330T4-1346	8	
47	Проблесковый маячок	330T4-1347	1	
48	ЖК-дисплей задней камеры	330T4-1348	1	
49	Болт	330T4-1349	2	
50	Пружинная шайба	330T4-1350	2	

13. Operator cab, Open canopy (안전탑)



13. Кабина оператора с открытым навесом				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
51	Крепежный кронштейн для ЖК-дисплея	330T4-1351	1	
52	Гайка	330T4-1352	1	


14. Operator cab, Cabin enclosure (안전탑 캐빈형)



A 부분상세도

14. Кабина оператора, ограждение кабины				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Предохранительная планка	330T4-1301	1	
2	Газовый амортизатор	330T4-1302	1	
3	Стопорная гайка	330T4-1303	2	
4	Неподвижная втулка	330T4-1304	2	
5	Болт	330T4-1305	4	
6	Резиновая опора для предохранительной планки	330T4-1306	2	
7	Гайка	330T4-1307	3	
8	Кронштейн	330T4-1308	1	
9	Шайба	330T4-1309	4	
10	Болт	330T4-1310	2	
11	Крышка блока предохранителей	330T4-1311	1	
12	Болт	330T4-1312	10	
13	Шайба	330T4-1313	11	
14	Болт	330T4-1314	4	
15	Шайба	330T4-1315	8	
16	Гайка	330T4-1316	4	
17	Сиденье	330T4-1317	1	
18	Болт	330T4-1318	4	
19	Датчик приближения	330T4-1319	1	
20	Стопорное кольцо	330T4-1320	4	
21	Резиновое крепление для кабины оператора	330T4-1321	2	
22	Шайба	330T4-1322	4	
23	Гайка	330T4-1323	4	
24	Заднее стекло	330T4-1324	1	
25	Формовочная резина	330T4-1325	1	


14. Operator cab, Cabin enclosure (안전탑 캐빈형)



A 부분상세도

14. Кабина оператора, ограждение кабины				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
26	Втулка МС	330Т4-1326	4	
27	Болт	330Т4-1327	4	
28	Болт	330Т4-1328	2	
29	Фара	330Т4-1329	2	
30	Верхнее стекло	330Т4-1330	1	
31	Болт	330Т4-1331	8	
32	Верхняя панель кабины	330Т4-1332	1	
33	Боковая панель кабины	330Т4-1333	2	
34	Защитная сетка	330Т4-1334	2	
35	Формовочная резина для стекла	330Т4-1335	2	
36	Болт	330Т4-1336	24	
37	Задняя панель кабины	330Т4-1337	1	
38	Звукоизоляционная прокладка	330Т4-1338	1	
39	Боковое стекло в сборе LH, RH	330Т4-1356	2	
40	Формовочная резина	330Т4-1357	2	
41	Газовый амортизатор	330Т4-1358	1	
42	Болт	330Т4-1359	2	
43	Передняя дверь в сборе	330Т4-1360	1	
44	Болт	330Т4-1361	55	
45	Накладка на вентиляционное отверстие	330Т4-1362	8	
46	Кронштейн	330Т4-1363	2	
47	Кронштейн	330Т4-1364	2	
48	Кронштейн	330Т4-1365	2	
49	Болт	330Т4-1366	14	
50	Проблесковый маячок	330Т4-1347	1	


14. Operator cab, Cabin enclosure (안전탑 캐빈형)



A 부분상세도


14. Кабина оператора, ограждение кабины				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
51	Болт	330T4-1347-1	1	
52	Пружинная шайба	330T4-1347-2	8	
53	ЖК-дисплей задней камеры	330T4-1348	1	
54	Крепежный кронштейн для ЖК-дисплея	330T4-1351	1	
55	Гайка	330T4-1352	1	

15. Front door ass'y (안전탑 앞문)




15. Передняя дверь в сборе				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
1	Формовочная резина для стекла	330T4-1501	1	
2	Болт	330T4-1502	7	
3	Ручка	330T4-1503	1	
4	Нижняя стеклянная опора	330T4-1504	1	
5	Прокладка	330T4-1505	1	
6	Гайка	330T4-1506	2	
7	Прокладка	330T4-1507	1	
8	Опора для ручки в сборе	330T4-1508	1	
9	Ручка в сборе	330T4-1509	1	
10	Втулка МС	330T4-1510	14	
11	Болт	330T4-1511	7	
12	Нижняя шарнирная пластина	330T4-1512	1	
13	Прокладка	330T4-1513	1	
14	Болт	330T4-1514	2	
15	Болт	330T4-1515	1	
16	Прокладка	330T4-1516	1	
17	Прокладка	330T4-1517	1	
18	Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе	330T4-1518	1	
19	Стекло	330T4-1519	1	
20	Верхняя стеклянная опора	330T4-1520	3	
21	Прокладка	330T4-1521	1	
22	Стеклоочиститель лобового стекла в сборе	330T4-1522	1	
23	Верхняя шарнирная пластина	330T4-1523	1	
24	Шайба	330T4-1524	1	
25	Замок в сборе	330T4-1525	1	

16. Operator cab and tire (안전탑 및 타이어)




16. Кабина оператора и шина				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
1	Кабина оператора в сборе	330T4-1601	1	
1-1	Кабина оператора в сборе с ограждением кабины	330T4-1601-1	1	
2	Крепежная шайба для кабины оператора	330T4-1602	2	
3	Плоская шайба	330T4-1603	2	
4	Болт	330T4-1604	2	
5	Газовый амортизатор	330T4-1605	2	
6	Газовый амортизатор	330T4-1606	2	
7	Пружинная шайба	330T4-1607	4	
8	Гайка	330T4-1608	4	
9	Распорка	330T4-1609	2	
10	Резинка	330T4-1610	2	
11	Болт	330T4-1611	2	
12	Виброизолирующая резина	330T4-1612	2	
13	Гайка	330T4-1613	2	
14	Шина	330T4-1614	4	
15	Колесо	330T4-1615	4	
16	Колесная гайка	330T4-1616	32	

17. Steering handle, Joystick controls (조향 장치, 조이스틱)




17. Ручка рулевого управления, джойстик управления				
№	Наименование	Артикул	КОЛ-ВО	Примечание
1	Рычаг джойстика LH	330T4-1709	1	
2	Защитный чехол джойстика	330T4-1711	2	
3	Пластина	330T4-1712	2	
4	Колонка	330T4-1706	1	
5	Колонка	330T4-1707	1	
6	Рычаг джойстика RH	330T4-1709-1	1	
7	Педаля акселератора в сборе	330T4-1718	1	
8	Болт	330T4-1716	3	
9	Шайба	330T4-1717	3	
10	Шайба	330T4-1704	3	
11	Гайка	330T4-1705	3	
12	Пластина	330T4-1706-01	2	
13	Болт	330T4-1706-02	8	
14	Пружинная шайба	330T4-1706-03	8	
15	Пластина	330T4-3608-03	1	
16	Болт	330T4-3608-04	3	
17	Пружинная шайба	330T4-3608-05	3	
18	Обогреватель	330T4-3608	1	
19	Болт	330T4-3608-01	4	
20	Пружинная шайба	330T4-3608-02	4	
21	Шайба	330T4-3608-06	4	
22	Пружинная шайба	330T4-3608-07	4	
23	Гайка	330T4-3608-08	4	
24	Болт	330T4-1708	8	
25	Пластина пола	350T4-0901	1	

17. Steering handle, Joystick controls (조향 장치, 조이스틱)




17.Ручка рулевого управления, джойстик управления				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
26	Коврик	330T4-1724	1	
27	Болт	330T4-1725	6	
28	Шайба	330T4-1726	6	
29	Гайка	330T4-1727	6	
30	Блок для джостика LH	330T4-1710	1	
31	Блок для джостика RH	330T4-1710-1	1	
32	Корпус	330T4-1701	1	

18. Control valve system for Joystick (조이스틱 콘트롤밸브 장치부)




18. Система регулирующих клапанов для джойстика				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примеч.
1	Фитинг	330T4-1801	1	
2	Уплотнительное кольцо	330T4-1802	4	
3	Шланг	330T4-1803	1	
4	Фитинг EL	330T4-1804	3	
5	Шланг	330T4-1805	1	
6	Шланг	330T4-1806	1	
7	Фитинг	330T4-1807	13	
8	Уплотнительное кольцо	330T4-1808	13	
9	Шланг	330T4-1809	1	
10	Фитинг	330T4-1810	4	
11	Уплотнение	330T4-1811	4	
12	Шланг	330T4-1812	1	
13	Шланг	330T4-1813	1	
14	Шланг	330T4-1814	1	
15	Шланг	330T4-1815	1	
16	Фитинг EL	330T4-1816	2	
17	Шланг	330T4-1817	1	
18	Уплотнительное кольцо	330T4-1818	4	
19	Ниппель, насос	330T4-1819	4	
20	Шланг	330T4-1820	1	
21	Шланг	330T4-1821	1	
22	Шланг	330T4-1822	1	
23	Шланг	330T4-1823	1	
24	Шланг	330T4-1824	1	
25	Фитинг	330T4-1825	1	

18. Control valve system for Joystick (조이스틱 콘트롤밸브 장치부)




18. Система регулирующих клапанов для джойстика				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примеч.
26	Уплотнение	330T4-1826	1	
27	Пластина	330T4-1827	1	
28	Шланг	330T4-1828	1	
29	Фитинг	350T-1837	1	
30	Уплотнительное кольцо	350T-1838	1	
31	Шланг	350T-1839	1	
32	Т-образный фитинг	350T-1840	1	
33	Фитинг EL	350T-1841	1	
34	Кронштейн	350T-1842	1	
35	Шайба	330T4-1829	2	
36	Болт	330T4-1830	2	
37	Гайка	350T-1843	2	
38	Болт	350T-1844	2	
39	Шайба	350T-1845	2	
40	Гайка	350T-1846	2	
41	Уплотнение	330T4-1835	1	
42	Фитинг	330T4-1832	1	
43	Уплотнение	330T4-1835	1	
44	Болт	330T4-1837	3	
45	Гидроаккумулятор	330T4-1836	1	

19. Engine (엔진) Kubota




19. Двигатель Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
1	Вентилятор	330T4-1901-1K	1	
2	Неподвижная пластина	330T4-1902L-1	2	
3	Пружинная шайба	330T4-1903	8	
4	Болт	330T4-1904	8	
5	Виброизолирующая резина	330T4-1905	8	
6	Неподвижная пластина	330T4-1906	2	
7	Гайка	330T4-1907	16	
8	Пружинная шайба	330T4-1908	16	
9	Болт	330T4-1909	16	
A	Муфта	330T4-1910A	1	
10	Болт	330T4-1910-1	6	
11	Втулка	330T4-1910-2	3	
12	Пружина штифта	330T4-1910-3	9	
13	Элемент	330T4-1910-4	1	
14	Вставка	330T4-1910-5	3	
15	Втулка	330T4-1910-6	1	
16	Болт	330T4-1910-7	3	
17	Болт с гаечным ключом	330T4-1917	2	
18	Распорная пластина	330T4-1916-1	1	
18-1	Распорная пластина	330T4-1916-2	1	
19	Пружинная шайба	330T4-1919	16	
20	Болт	330T4-1920	16	
21	Болт	330T4-1921	4	
22	Болт	330T4-1922	2	
23	Шайба	330T4-1923	16	

19. Engine (엔진) Kubota



19. Двигатель Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
24	Гайка	330T4-1924	16	
25	Неподвижная пластина	330T4-1925	1	
26	Болт	330T4-1936	2	
27	Пусковое реле	330T4-1937	1	
28	Болт	330T4-1939	2	
29	Гайка	330T4-1940	2	
30	Неподвижная пластина	330T4-1933	1	
31	Гайка	330T4-1932	2	
32	Неподвижная пластина	330T4-1902R-1	1	


19-1. Engine (엔진) Kohler



A 부분 상세도


19-1. Двигатель Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечания
1	Вентилятор	330T4-1901-1KH	1	
2	Неподвижная пластина для двигателя	330T4-1902L-1KH	1	
		330T4-1902R-1KH	1	
5	Виброизолирующая вставка	330T4-1905	8	
6	Кронштейн для крепления вставки	330T4-1906	2	
7	Гайка	330T4-1907	16	
8	Шайба	330T4-1908	16	
9	Болт	330T4-1909	16	
A	Муфта	330T4-1910A	1	
10	Болт с гаечным ключом	330T4-1910-1	6	
11	Втулка	330T4-1910-2	3	
12	Пружина штифта	330T4-1910-3	9	
13	Элемент	330T4-1910-4	1	
14	Втулка	330T4-1910-5	3	
15	Втулка	330T4-1910-6	1	
16	Болт	330T4-1910-7	3	
17	Болт	330T4-1917	2	
18	Распорная пластина I для маховика	330T4-1916-1	1	
18-1	Распорная пластина II для маховика	330T4-1916-2	1	
19	Шайба	330T4-1919	16	
20	Болт	330T4-1920	16	
21	Болт	330T4-1921	4	
22	Болт с гаечным ключом	330T4-1922	2	
23	Шайба	330T4-1923	16	
24	Гайка	330T4-1924	16	

19-1. Engine (엔진) Kohler




19-1. Двигатель Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
25	Пластина	330T4-1925	1	
26	Пластина	330T4-1941	2	
27	Пластина	330T4-1942	8	
28	Болт	330T4-1943	8	
29	Шайба	330T4-1944	8	

20. Pump (펌프)




20. Насос				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Насос	330T4-2001	1	
2	Дополнительный насос	330T4-2002-1	1	
2-Н	Дополнительный насос Hi-Flow / Опция	330T4-2002-1Н	1	
3	Болт	330T4-2003	2	
4	Шайба	330T4-2004	2	
5	Шайба	330T4-2005	2	
6	Болт	330T4-2006	2	
7	Шайба	330T4-2007	5	
8	Шайба	330T4-2008	5	
9	Пластина	330T4-2009	1	
10	Кронштейн для насоса	330T4-2010	1	
11	Болт	330T4-2011	4	
12	Болт	330T4-2012	2	
13	Шайба	330T4-2013	8	
14	Гайка	330T4-2014	6	
15	Болт	330T4-2015	4	
16	Резиновая опора	330T4-2016	1	
17	Распорка	330T4-2017	1	
18	Виброизолирующая резина	330T4-2018	1	
19	Шайба	330T4-2019	1	
20	Шайба	330T4-2020	1	
21	Болт	330T4-2021	1	
22	Опорный кронштейн для насоса	330T4-2022	1	

21. Radiator (라디에이터) Kubota




21. Радиатор Kubota				
№	Наименование	Артикул	Кол-во	примечание
1	Радиатор	330T4-2101	1	
2	Крышка вентилятора	330T4-2103-1	1	
3	Верхний шланг радиатора	330T4-2106-1	2	
4	Нижний шланг радиатора	330T4-2108-1	2	
5	Зажим для шланга	330T4-2107	4	
6	Болт	330T4-2104	6	
7	Шайба	330T4-2105	6	
8	Крепежный кронштейн	330T4-2114-1	1	
9	Гайка	330T4-2116	12	
10	Шайба	330T4-2116-01	12	
11	Крепежный кронштейн	330T4-2137-1	1	
12	Виброизолирующая резина	330T4-2115	6	
13	Неподвижная пластина	330T4-2126-1	1	
14	Гайка	330T4-2123	8	
15	Шайба	330T4-2124	8	
16	Шайба	330T4-2119	4	
17	Болт	330T4-2117	4	
18	Шайба	330T4-2118	4	
19	Шайба	330T4-2138	2	
20	Пластина расширительного бака	330T4-2128-2	1	
21	Расширительный бак в сборе	330T4-2128A	1	
22	Фиксированная полоса	330T4-2134	1	
23	Болт	330T4-2135	2	
24	Шайба	330T4-2139	2	

21-1. Radiator (라디에이터) Kohler




21-1. Радиатор Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Верхний шланг радиатора I	330T4-2106-1KH	1	
2	Зажим для шланга	330T4-2107KH	2	
3	Верхний шланг радиатора II	330T4-2106-2KH	1	
4	Нижний шланг радиатора	330T4-2108-1KH	1	
5	Зажим для шланга	330T4-2107-1KH	4	
6	Крышка вентилятора	330T4-2103-1KH	1	
7	Радиатор	330T4-2101KH	1	
8	Фиксированный кронштейн	330T4-2114-1KH	1	
9	Гайка	330T4-2116	12	
10	Шайба	330T4-2116-01	12	
11	Крепежный кронштейн	330T4-2137-1KH	1	
12	Виброизолирующая резина	330T4-2115	2	
13	Болт	330T4-2104KH	8	
14	Распорка	330T4-2140	2	
15	Виброизолирующая резина	330T4-2115KH	2	
16	Кронштейн для шланга	330T4-2141	4	
17	Болт	330T4-2142	4	

22. Muffler (소음기) Kubota




22. Глушитель Kubota				
№	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Соединительная трубка	330T4-2201	1	
2	Болт	330T4-2203-1	2	
3	Болт	330T4-2203-2	2	
4	Прокладка	330T4-2204	1	
5	Глушитель	330T4-2208	10	
6	Гайка	330T4-2207	10	
7	Шайба	330T4-2205-1	1	
8	Гайка	330T4-2207-1	1	
9	Шайба	330T4-2205	2	

22-1. Muffler (소음기) Kohler




22-1. Глушитель Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Глушитель	330T4-2208KH	1	
2	Болт	330T4-2210	2	
3	Гайка	330T4-2211	2	
4	Катализатор	330T4-2209	1	
5	Болт	330T4-2212	10	
6	Гайка	330T4-2213	10	
7	Соединительная трубка	330T4-2201KH	1	
8	Прокладка	330T4-2204KH	1	
9	Прокладка	330T4-2204-1KH	2	


23. Parts related to engine (엔진관련 부품) Kubota




C부분 상세도




A부분 상세도



D부분 상세도




B부분 상세도




23. Детали, относящиеся к двигателю Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Лоток аккумулятора	330T4-2301	1	
2	Болт	330T4-2302	2	
3	Шайба	330T4-2303	2	
4	Шайба	330T4-2304	2	
5	Гайка	330T4-2305	2	
6	Неподвижная пластина	330T4-2306	1	
7	Шайба	330T4-2307	2	
8	Гайка	330T4-2308	2	
9	Шайба	330T4-2309	2	
10	Блок предохранителей	330T4-2319	1	
11	Болт	330T4-2321	2	
12	Релейная коробка	330T4-2316	1	
13	Болт	330T4-2317	2	
14	Топливный фильтр	330T4-2326-1	1	
15	Болт	330T4-2325	2	

23-1. Parts related to engine (엔진관련 부품) Kohler




23-1. Детали, относящиеся к двигателю Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Батарейный отсек	330T4-2301	1	
2	Болт	330T4-2302	2	
3	Шайба	330T4-2303	2	
4	Неподвижная пластина	330T4-2306	1	
5	Гайка	330T4-2308	2	
6	Шайба	330T4-2309	2	
7	ЭБУ	330T4-2327KH	1	
8	Насос высокого давления в сборе	330T4-2328KH	1	
9	Топливный фильтр	330T4-2326-1KH	1	

24. Air Cleaner (에어크리너) Kubota




24.Воздухоочиститель Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
A	Воздухоочиститель в сборе	330T4-2401A	1	
1	Корпус воздухоочистителя	330T4-2401	1	
2	Внутренний фильтрующий элемент	330T4-2402	1	
3	Наружный фильтрующий элемент	330T4-2403	1	
4	Нижняя крышка	330T4-2404	1	
5	Зажим	330T4-2405	1	
6	Болт	330T4-2406	2	
7	Шайба	330T4-2407	2	
8	Пружина	330T4-2408	2	
9	Шайба	330T4-2409	2	
10	Гайка	330T4-2410	2	
11	Зажим	330T4-2411	1	
12	Неподвижная пластина	330T4-2412	1	
13	Зажим	330T4-2413	1	
14	Шланг воздухоочистителя 1	330T4-2414	1	
15	Шланг воздухоочистителя 2	330T4-2415	1	
16	Болт	330T4-2416	2	
17	Гайка	330T4-2417	2	
18	Лента	330T4-2418	1	
19	Соединительная трубка	330T4-2419	1	

24-1. Air Cleaner (에어크리너) Kolher




24-1. Воздухоочиститель Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
А	Воздухоочиститель в сборе	330T4-2401КНА	1	
1	Нижняя крышка	330T4-2401КН	1	
2	Фильтрующий элемент	330T4-2402КН	1	
3	Зажим	330T4-2403КН	1	
4	Корпус	330T4-2404КН	1	
5	Кронштейн	330T4-2405КН	1	
6	Болт	330T4-2406КН	2	
7	Шланг воздухоочистителя	330T4-2407КН	1	
8	Гайка	330T4-2408КН	1	
9	Шайба	330T4-2409КН	2	

25. Hydraulic tank and fuel tank (유압 및 연료 탱크)




25. Гидравлический бак и топливный бак				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Фитинг	330T4-2501	1	
2	Фитинг	330T4-2502	1	
3	Всасывающий топливный фильтр	330T4-2503	1	
4	Уплотнительное кольцо	330T4-2519	1	
5	Датчик уровня гидравлического масла	330T4-2520	1	
6	Фитинг	330T4-2513	1	
7	Всасывающий гидравлический фильтр	330T4-2514	1	
8	Датчик расхода топлива	330T4-2508	1	
9	Болт	330T4-2509	1	
10	Прокладка	330T4-2510	5	
11	Ключ	330T4-2511	1	
12	Крышка топливного бака	330T4-2512	1	
13	Двойной гидравлический фильтр в сборе	330T4-2517A	4	
14	Гайка	330T4-2515	4	
15	Шайба	330T4-2516	1	
16	Фильтр	330T4-2517-1	1	
17	Манометр	330T4-2517-2	1	

26. Fuel line (연료 라인) Kubota




26.Топливопровод Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Входной шланг	330T4-2601K-1	1	
2	Обратный шланг	330T4-2606K-1	1	
3	Хомут	330T4-2602K	4	

26-1. Fuel line (연료 라인) Kohler




26-1 Топливопровод Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Входной шланг	330T4-2601KH	1	
2	Обратный шланг	330T4-2606KH	1	
3	Хомут	330T4-2602KH	4	

27. Hydraulic line of lift arm (주분 유압 라인)




27. Гидравлическая линия подъемного рычага				
№.	Наименование	Артику	Кол-во	Примечание
1	Фитинг	350T4-2701K	2	
2	Уплотнение	350T4-2702K	2	
3	Стальная трубка	350T4-2703K	1	
4	Стальная трубка	350T4-2704K	1	
5	Шланг	350T4-2705K	1	
6	Шланг	350T4-2706K	1	
7	Фитинг	350T4-2707K	2	
8	Шланг	350T4-2708K	2	
9	Уплотнение	350T4-2709K	4	
10	Фитинг	350T4-2710K	4	
11	Зажим	350T4-2711K	1	
12	Болт	350T4-2712K	1	
13	Гайка	350T4-2713K	1	

28. Hydraulic line of bucket (버킷 유압 라인)




28. Гидравлическая линия ковша				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Фитинг	350T4-2801K	2	
2	Уплотнение	350T4-2802K	2	
3	Стальная труба	350T4-2803K	1	
4	Стальная труба	350T4-2804K	1	
5	Зажим	350T4-2805K	2	
6	Болт	350T4-2806K	2	
7	Гайка	350T4-2807K	2	
8	Шланг	350T4-2808K	2	
9	Шланг	350T4-2809K	1	
10	Фитинг	350T4-2810K	6	
11	Шланг	350T4-2811K	2	
12	Шланг	350T4-2812K	1	
13	Шланг	350T4-2813K	1	
14	Шланг	350T4-2814K	2	
15	Фитинг	350T4-2815K	2	
16	Зажим	350T4-2816K	2	
17	Стальная труба	350T4-2817K	1	
18	Шланг	350T4-2818K	2	
19	Шланг	350T4-2819K	2	
20	Уплотнение	350T4-2820K	4	
21	Фитинг	350T4-2821K	4	

29. Aux. hydraulic line (보조 유압 라인)




29. Вспомогательная гидравлическая линия				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Фитинг	350T4-2801K	2	
2	Уплотнение	350T4-2802K	2	
3	Стальная труба	350T4-2803K	1	
4	Стальная труба	350T4-2804K	1	
5	Фитинг	350T4-2805K	2	
6	Шланг	350T4-2806K	1	
7	Шланг	350T4-2807K	1	
8	Стальная труба	350T4-2808K	4	
9	Шланг	350T4-2809K	2	
10	Шланг	350T4-2810K	2	
11	Фитинг L	330T4-2918K	2	
12	Быстроразъемное соединение, входной патрубок	330T4-2919K	1	
13	Быстроразъемное соединение, выходной патрубок	330T4-2920K	1	
14	Колпачок на входное отверстие	330T4-2921K	1	
14-1	Колпачок на выходное отверстие	330T4-2922K	1	

30. Main hydraulic line (메인 유압 라인)




30.1 3004 ^h 3004 ^h 3004 ^h 3004 ^h 3004 ^h				
№	1 3004 ^h 3004 ^h	3004 ^h 3004 ^h	3004 ^h 3004 ^h	1 3004 ^h 3004 ^h
1	Фитинг	350T4-3001K	1	
2	Шланг	350T4-3002K	1	
3	Фитинг	350T4-3003K	1	
4	Уплотнение	350T4-3004K	2	
5	Уплотнение	350T4-3005K	1	
6	Фитинг ^h 3004 ^h ST	350T4-3006K	1	
7	Шланг	350T4-3007K	1	
8	Фитинг ^h 3004 ^h ST	350T4-3008K	1	
9	Уплотнение	350T4-3009K	1	
10	Уплотнение	350T4-3010K	1	
11	Фитинг	350T4-3011K	1	
12	Шланг	350T4-3012K	1	
13	Фитинг	350T4-3013K	1	
14	Уплотнение	350T4-3014K	1	
15	Шланг	350T4-3015K	1	
16	Фитинг	350T4-3016K	1	
17	Фитинг	350T4-3017K	2	
18	Уплотнение	350T4-3018K	1	
19	Шланг	350T4-3019K	1	
20	Фитинг	350T4-3020K	1	
21	Шланг	350T4-3021K	1	
22	Фитинг	350T4-3022K	1	
23	Уплотнение	350T4-3023K	1	
24	Клапан в сборе	350T4-3024K	1	

31. Hydraulic line of drive part (구동부 유압 라인)




31. Гидравлическая магистраль приводной части				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Фитинг на приводной насос	330T4-3101K	2	
2	Уплотнительное кольцо	330T4-3102K	4	
3	Шланг	330T4-3103K	1	
4	Т-образный фитинг	330T4-3104K	4	
5	Уплотнительное кольцо	330T4-3105K	4	
6	Шланг	330T4-3106K	1	
7	Фитинг шланга EL	330T4-3107K	2	
8	Шланг	330T4-3108K	1	
9	Шланг	330T4-3109K	1	
10	Уплотнительное кольцо	330T4-3110K	2	
11	Фитинг шланга	330T4-3111K	2	
12	Шланг	330T4-3112K	1	
13	Шланг	330T4-3113K	1	
14	Т-образный патрубок	330T4-3114K	1	
15	Фитинг шланга	330T4-3115K	1	
16	Уплотнительное кольцо	330T4-3116K	1	

32. Hydraulic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인)




32. Гидравлическая магистраль стояночного тормоза				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Уплотнительное кольцо	330T4-3201K	2	
2	Фитинг	330T4-3202K	2	
3	Шланг	330T4-3203K	1	
4	Уплотнение	330T4-3204K	4	
5	Фитинг	330T4-3205K	4	
6	Фитинг	330T4-3206K	2	
7	Шланг	330T4-3207K	1	
8	Шланг	330T4-3208K	1	
9	Шланг	330T4-3209K	1	
10	Шланг	330T4-3210K	1	
11	Фитинг	330T4-3211K	4	
12	Уплотнительное кольцо	330T4-3212K	4	
13	Шланг	330T4-3213K	1	
14	Фитинг	330T4-3214K	6	
15	Уплотнение	330T4-3215K	6	
16	Шланг	330T4-3216K	1	
17	Шланг	330T4-3217K	1	
18	Шланг	330T4-3218K	1	
19	Т-образный фитинг	330T4-3219K	1	
20	Шланг	330T4-3220K	1	
21	Фитинг	330T4-3221K	1	
22	Неподвижная пластина	330T4-3222K	1	
23	Болт	330T4-3223K	2	
24	Гайка	330T4-3224K	2	

32. Hydraulic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인)




32. Гидравлическая магистраль стояночного тормоза				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
25	4-ходовой электромагнитный клапан	330T4-3225K	2	
26	Болт	330T4-3226K	2	
27	Вспомогательный электромагнитный клапан	330T4-3227K	1	
28	Болт	330T4-3228K	1	
29	Главный электромагнитный клапан	330T4-3229K	1	
30	Фитинг	330T4-3230K	1	
31	Фитинг	330T4-3231K	1	
32	Главный регулирующий клапан	330T4-3232K	1	

33. Hydraulic line of extended boom (이단붐 유압 라인)




33. Гидравлический трубопровод удлиненной стрелы				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Уплотнение	350T4-3301	4	
2	Патрубок	350T4-3302	2	
3	Фитинг L	350T4-3303	1	
4	Шланг	350T4-3304	1	
5	Переходник	350T4-3305	1	
6	Фитинг	350T4-3306	2	
7	Шланг	350T4-3307	1	
8	Фитинг	350T4-3308	1	
9	Уплотнение	350T4-3309	3	
10	Шланг	350T4-3310	1	
11	Фитинг	350T4-3311	2	
12	Шланг	350T4-3312	1	
13	Шланг	350T4-3313	1	
14	Неподвижная пластина	350T4-3314	2	
15	Фитинг	350T4-3315	4	
16	Т-образный фитинг	350T4-3316	2	
17	Шланг	350T4-3317	1	
18	Шланг	350T4-3318	1	
19	Шланг	350T4-3319	2	
20	Шланг	350T4-3320	2	
21	Фитинг L	350T4-3321	2	
22	Уплотнение	350T4-3322	4	
23	Фитинг	350T4-3323	3	
24	Ограничитель	350T4-3324	1	
25	Фитинг	350T4-3325	1	

33. Hydraulic line of extended boom (이단붐 유압 라인)




33 Гидравлический трубопровод удлиненной стрелы				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
26	Фитинг под 45 градусов	350T4-3326	1	
27	Шланг	350T4-3327	1	

34. Hydraulic line of high flow system (하이플로우 유압라인)




34. Гидравлическая линия высокоточной системы				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Фитинг L	330T4-3401K	1	
2	Шланг	330T4-3402K	1	
3	Фитинг	330T4-3403K	2	
4	Уплотнительное кольцо	330T4-3404K	3	
5	Уплотнительное кольцо	330T4-3405K	3	
6	Патрубок шланга L, выходной, для дополнительного насоса	330T4-3406K	1	
7	Шланг	330T4-3407K	1	
8	Т-образный фитинг	330T4-3408K	1	
9	Патрубок	330T4-3409K	2	
10	Фитинг	330T4-3410K	2	
11	Шланг	330T4-3411K	2	
12	Фитинг	330T4-3412K	2	
13	Шланг	330T4-3413K	1	
14	Шланг	330T4-3414K	1	
15	Фитинг	330T4-3415K	2	
16	Шланг	330T4-3416K	1	
17	Шланг	330T4-3417K	1	
18	Фитинг	330T4-3418K	2	
19	Фитинг	330T4-3419K	2	
20	Пластина	330T4-3420K	1	
21	Фитинг	330T4-3421K	1	
22	Входной патрубок	330T4-3422K	1	
23	Входной патрубок	330T4-3423K	1	
24	Колпачок	330T4-3424K	1	
25	Шланг	330T4-3425K	1	

34. Hydraulic line of high flow system (하이플로우 유압라인)




34. Гидравлическая линия высокоточной системы				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
26	Ниппель	330T4-3426K	1	
27	Патрубок	330T4-3427K	1	
28	Фитинг	330T4-3428K	1	
29	Фитинг	330T4-3429K	1	
30	Быстроразъемное соединение, входной патрубок	330T4-3430K	1	
31	Колпачок быстроразъемного соединения	330T4-3431K	1	
32	Неподвижная пластина	330T4-3432K	2	
33	Зажим для трубы	330T4-3433K	2	
34	Зажим для трубы	330T4-3434K	2	
35	Перенос	330T4-3435K	1	
36	Уплотнение	330T4-3436K	2	
37	Фитинг	330T4-3437K	2	
38	Шланг	330T4-3438K	1	
39	Фитинг L	330T4-3439K	1	
40	Шланг	330T4-3440K	1	
41	Распределительный фитинг	330T4-3441K	1	
42	Фитинг	330T4-3442K	1	
43	Шланг	330T4-3443K	1	
44	Фитинг	330T4-3444K	2	
45	Уплотнительное кольцо	330T4-3445K	2	
46	Шланг	330T4-3446K	1	
47	Фитинг	330T4-3447K	1	
48	Гидравлический фильтр	330T4-3448K	1	

35. Air Conditioner (에어컨) Kubota




35. Кондиционер воздуха Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-вщ	Прим.
1	Ремень	330T4-4801	1	
2	Компрессор в сборе	330T4-4802	1	
3	Испаритель в сборе	330T4-4803	1	
4	Регулятор натяжения в сборе	330T4-4804	1	
5	Болт	330T4-4805	4	
6	Шайба	330T4-4806	4	
7	Тяга	330T4-4807	3	
8	Болт	330T4-4808	3	
9	Шайба	330T4-4809	4	
10	Шайба	330T4-4810	4	
11	Болт	330T4-4811	4	
12	Шайба	330T4-4812	4	
13	Неподвижная пластина для конденсатора	330T4-4813	1	
14	Охладитель в сборе (конденсатор)	330T4-4814	1	
15	Виброизолирующая резина	330T4-4815	4	
16	Шайба	330T4-4816	4	
17	Гайка	330T4-4817	4	
18	Шланг	330T4-4818K	1	
19	Передняя крышка испарителя	330T4-4819	1	
20	Болт	330T4-4820	8	
21	Защитная крышка испарителя	330T4-4821	1	
22	Защитная крышка испарителя	330T4-4822	1	
23	Болт	330T4-4823	8	
24	Болт	330T4-4824	4	
25	Корпус испарителя	330T4-4825	1	

35. Air Conditioner (에어컨) Kubota




35. Кондиционер воздуха Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
26	Шланг	330T4-4826K	1	
27	Шланг	330T4-4827K	1	

35-1. Air Conditioner (에어컨) Kohler




35-1. Кондиционер воздуха Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Пояс	330T4-4801	1	
2	Компрессор в сборе	330T4-4802	1	
3	Испаритель в сборе	330T4-4803	1	
4	Регулятор натяжения в сборе	330T4-4804	1	
5	Болт	330T4-4805	4	
6	Шайба	330T4-4806	4	
7	Тяга	330T4-4807	3	
8	Болт	330T4-4808	3	
9	Шайба	330T4-4809	4	
10	Шайба	330T4-4810	4	
11	Болт	330T4-4811	4	
12	Шайба	330T4-4812	4	
13	Неподвижная пластина для конденсатора	330T4-4813	1	
14	Охладитель в сборе (конденсатор)	330T4-4814	1	
15	Виброизолирующая резина	330T4-4815	4	
16	Шайба	330T4-4816	4	
17	Гайка	330T4-4817	4	
18	Шланг	330T4-4818KH	1	
19	Передняя крышка испарителя	330T4-4819	1	
20	Болт	330T4-4820	8	
21	Защитная крышка испарителя	330T4-4821	1	
22	Защитная крышка испарителя	330T4-4822	1	
23	Болт	330T4-4823	8	
24	Болт	330T4-4824	4	
25	Корпус испарителя	330T4-4825	1	

35-1. Air Conditioner (에어컨) Kohler




35-1.Кондиционер воздуха Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
26	Шланг	330T4-4826KH	1	
27	Шланг	330T4-4827KH	1	

36. Heater system (히터 장치) Kubota




36 Система обогрева Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Шланг	330T4-3609	1	
2	Шланг	330T4-3603K	1	
3	Зажим	330T4-3601	4	
4	Фиксированный кронштейн для шланга 1	330T4-3612	1	
5	Фиксированный кронштейн для шланга 2	330T4-3613	1	
6	Шайба	330T4-3616	4	
7	Шайба	330T4-3617	4	
8	Гайка	330T4-3618	4	
9	Шайба	330T4-3619	4	
10	Болт	330T4-3615	4	
11	Шайба	330T4-3614	4	
12	Обогреватель	330T4-3608	1	

36-1. Heater system (히터 장치) Kohler




36-1 Система обогрева Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Шланг	330T4-3609KH	1	
2	Шланг	330T4-3603KH	1	
3	Зажим	330T4-3601	8	
4	Обогреватель	330T4-3608	1	
5	Болт	330T4-3615	4	
6	Шайба	330T4-3619	4	
7	Шайба	330T4-3614	4	
8	Гайка	330T4-3618	4	

37. Instrument panel (계기판), Open canopy




37. Приборная панель, кабина				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
A	Приборная панель в сборе	330T4-3700A	1	
B	Контрольная лампа на приборной панели в сборе	330T4-3700B	1	
1	Счетчик моточасов	330T4-3702	1	
2	Датчик температуры воды	330T4-3701	1	
3	Датчик уровня топлива	330T4-3703	1	
4	Выключатель зажигания	330T4-3704	1	
5	Предохранитель приборной панели	330T4-3705	1	
6	Выключатель света	330T4-3706	1	
7	Выключатель	330T4-3707	1	
8	Сигнальная лампа уровня топлива	330T4-3708	1	
9	Сигнальная лампа засоренности гидравлического фильтра	330T4-3709	1	
10	Индикатор свечи накала	330T4-3710	1	
11	Сигнальная лампа заряда	330T4-3711	1	
12	Сигнальная лампа стояночного тормоза	330T4-3712	1	
13	Сигнальная лампа воздушного фильтра	330T4-3713	1	
14	Сигнальная лампа топливного фильтра	330T4-3714	1	
15	Контрольная лампа давления моторного масла	330T4-3715	1	
16	Фонарь	330T4-3717	3	
17	Датчик присутствия	330T4-3721	1	
18	Главный жгут проводов, кабина оператора	350T4-3722	1	
19	Лампа указателя поворота LH	330T4-3726	1	
20	Индикатор поворота RH	330T4-3727	1	
21	Передний звуковой сигнал	330T4-3722	1	
22	ЖК-дисплей камеры	330T4-1348	1	Optional item
23	Сигнальная лампа неисправности двигателя	330T4-3718KH	1	Kohler

37. Instrument panel (계기판), Open canopy




37. Приборная панель с открытым козырьком				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
24	Индикатор технического обслуживания двигателя	330T4-3719KH	1	Kohler
25	Сигнальная лампа самодиагностики	330T4-3720KH	1	Kohler

37-1. Instrument panel, Cabin enclosure (계기판 - 캐빈형)




37-1. приборная панель, ограждение кабины				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
А	Сборка приборной панели счетчика	330T4-3700A	1	
В	Контрольная лампа на приборной панели в сборе	330T4-3700B	1	
1	Счетчик моточасов	330T4-3702	1	
2	Датчик температуры воды	330T4-3701	1	
3	Датчик уровня топлива	330T4-3703	1	
4	Выключатель зажигания	330T4-3704	1	
5	Предохранитель приборной панели	330T4-3705	1	
6	Выключатель света	330T4-3706	1	
7	Панельный выключатель	330T4-3707	1	
8	Сигнальная лампа уровня топлива	330T4-3708	1	
9	Сигнальная лампа гидравлического фильтра	330T4-3709	1	
10	Индикатор предварительного нагрева	330T4-3710	1	
11	Сигнальная лампа зарядки	330T4-3711	1	
12	Сигнальная лампа стояночного тормоза	330T4-3712	1	
13	Сигнальная лампа воздушного фильтра	330T4-3713	1	
14	Сигнальная лампа топливного фильтра	330T4-3714	1	
15	Контрольная лампа подачи моторного масла	330T4-3715	1	
16	Свет	330T4-3717	3	
17	Датчик приближения	330T4-3721	1	
18	Главный жгут проводов, кабина оператора	350T4-3722C	1	
19	Лампа указателя поворота LH	330T4-3726	1	
20	Индикатор поворота RH	330T4-3727	1	
21	Передний звуковой сигнал	330T4-3722	1	
22	ЖК дисплей камеры	330T4-1348	1	
23	Сигнальная лампа неисправности двигателя	330T4-3718KH	1	

37-1. Instrument panel, Cabin enclosure (계기판 - 캐빈형)



37-1. Приборная панель, ограждение кабины				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
24	Индикатор технического обслуживания двигателя	330T4-3719KH	1	Kohler
25	Сигнальная лампа самодиагностики	330T4-3720KH	1	Kohler
27	Температура переменного тока. контроллер	330T4-3728	1	
28	Переключатель включения/ выключения переменного тока	330T4-3729	1	
29	Концевой выключатель	330T4-3730	1	
30	Моторчик стеклоочистителя	330T4-1518	1	

38. Electrical system (전기 장치) Kubota



38. Электрическая система Kubota				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Батарея	330T4-3814	1	
2	Блок предохранителей	330T4-2319	1	
3	Релейная коробка	330T4-2316	1	
4	Датчик присутствия	330T4-1319	1	
5	Стартер	330T4-3811K	1	
6	Датчик расхода топлива	330T4-3804	1	
7	Генератор	330T4-3807K	1	
8	Датчик давления масла	350T4-3808K	1	
9	Соединительный элемент, опция	330T4-3832	1	
10	Датчик воздухоочистителя	330T4-3808K	1	
11	Пусковое реле	330T4-3809	1	
12	Разъединительный выключатель	330T4-3838	1	
13	Предохранитель, вентилятор охладителя	330T4-4002	1	
14	Задний фонарь	330T4-0901	2	
15	Разъем	350-4319	2	
16	Охладитель гидравлического масла	330T4-3803	1	
17	Помпа	350-4321	1	
18	Блок управления	350-4322	1	
19	Реле предварительного нагрева	350-4323	1	
20	Реле двигателя вентилятора охладителя	330T4-3825	1	
21	Датчик температуры воды	350-4325	1	
22	Основной жгут проводов	350T4-3843K	1	

38-1. Electrical system (전기 장치) Kohler




38-1. Электрическая система Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Указатель поворота	330T4-0901	2	
2	Задний комбинированный фонарь (LH,RH)	330T4-3802	2	
3	Охладитель гидравлического масла	330T4-3803	1	
4	Датчик расхода топлива	330T4-3804	1	
5	Резервный сигнал тревоги	330T4-3805	1	
6	Топливный фильтр		1	
7	Генератор	330T4-3807KH	1	
8	Датчик воздухоочистителя	330T4-3808KH	1	
9	Пусковое реле	330T4-3809	1	
10	Реле предварительного нагрева	330T4-3810	1	
11	Запуск двигателя	330T4-3811KH	1	
12	ЭБУ	330T4-3812KLH	1	Kohler
13	Канал передачи данных J1939	330T4-3813KH	1	Kohler
14	Батарея	330T4-3814	1	
15	Резервный выключатель аварийной сигнализации	330T4-3815	1	
16	Релейная коробка	330T4-3816	1	
17	Рычаг джойстика LH/RH	330T4-1709	1	
18	Ручной акселератор	330T4-3818	1	
19	Ножной акселератор	330T4-3819	1	
20	Блок предохранителей I	330T4-3820	1	
21	Блок предохранителей III	330T4-3821	1	
22	Управление датчиком приближения (-)	330T4-3822	1	
23	Передняя комбинированная подсветка	330T4-3823	2	
24	Датчик температуры воды	330T4-3824KH	1	
25	Реле двигателя вентилятора охладителя	330T4-3825	1	

38-1. Electrical system (전기 장치) Kohler




38.Электрическая система Kohler				
№.	Наименование	Артику	Кол-во	Прим.
26	Предохранительное реле 5А	330T4-3826	1	
27	Выключатель охладителя гидравлического масла	330T4-3827	1	
28	Задний рабочий фонарь	330T4-3828	1	
29	Камера заднего вида	330T4-3829	1	
30	Выключатель	330T4-3830	1	
31	Вентилятор конденсатора, кондиционер воздуха	330T4-3831	1	
32	Соединительный элемент, опция	330T4-3832	1	
33	Датчик гидравлического масла, опция	330T4-3833	1	
34	Запасной соединитель	330T4-3834	1	
35	Джойстик управления solconnector	330T4-3835	1	
36	Главный разъем кондиционера воздуха	330T4-3836	1	
37	Разъем для подключения конденсатора кондиционера	330T4-3837	1	
38	Разъединительный выключатель	330T4-3838	1	
39	арт-кабель	330T4-3839	1	
40	Главный кабель пускового двигателя	330T4-3840	1	
41	Аккумулятор - кабель	330T4-3841	1	
42	Кабель выключателя аккумуляторной батареи	330T4-3842	1	
43	Главный жгут проводов	330T4-3843K	1	


39. Electrical system for air conditioner/heater (전기장치-에어컨/히터)





A 부분상세도




B 부분상세도



C 부분상세도




D 부분상세도



E 부분상세도



39. Электрическая система для кондиционера/обогревателя воздуха				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Компрессор	330T4-3903	1	
2	Реле	330T4-3904	1	
3	Реле давления газа	330T4-3901	1	
4	Испаритель	330T4-3902	1	
5	Двигатель бачка для жидкости омывателя стеклоподъемников	330T4-3905	1	

40. Brake & Solenoid Line(브레이크 & 솔레노이드 배선)




40. Тормозная и электромагнитная магистраль				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Стоп-сигнал	350-4901	2	
2	Реле стоп-сигнала	350-4902	1	
3	Включатель стоп-сигнала	350-4903	4	
4	Главный блок предохранителей	350-4904	1	
5	Главный электромагнитный клапан	350-4905	1	
6	Дополнительный электромагнитный клапан, гидравлика	350-4906	1	
7	Дополнительный электромагнитный клапан, тормоз	350-4907	1	
8	Электромагнитный клапан	350-4908	1	
9	Главный предохранитель	350-4909	1	
10	Самовыравнивающийся клапан	350-4912	1	


41. Electrical system for Hi-flow (전기장치부-하이플로우)




K 부분상세도



S 부분상세도




W 부분상세도



X 부분상세도


41. Электрическая система для Hi-flow				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Реле Hi-flow	330T4-4101	1	
2	Разъем блока предохранителей	330T4-4102	1	
3	Блок Hi-flow	330T4-4103	1	
4	Включатель Hi-flow	330T4-4104	1	

42. Electrical system for wiper, washer fluid, rotating beacon (전기장치부-와이퍼/워셔액/경광등)




42. Электрическая система для стеклоочистителя, омывающей жидкости, вращающегося маяка				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Соединитель проводов	350-4801	1	
2	Разъем на приборной панели	350-4802	1	
3	Проблесковый маячок	350-4803	1	
4	Включатель стеклоочистителя и стеклоподъемника	350-4804	1	
5	Включатель проблескового маячка	350-4805	1	
6	Кабель проблескового маячка	350-4806	1	
7	Кабель для стеклоочистителя	350-4807	1	

44. Electrical parts - back up alarm (전장품 - 혼 및 백업알람)




44. Электрические детали - резервная сигнализация				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Резервный сигнал тревоги	350-4401	1	
2	Датчик приближения для резервной сигнализации	350-4402	1	
3	Кнопка звукового сигнала на джойстике	350-4403	1	
3-1	Кнопка звукового сигнала на джойстике	350-4404	1	
4	Реле	350-4405	1	
5	Стоп-сигнал	350-4406	2	
6	Жгут проводов переднего звукового сигнала и резервной сигнализации	350-4407	1	

48. Cable line (케이블 라인) Kubota




48. Кабельная линия Kubota				
№.		Артикул	Кол-во	прим.
1	Трос акселератора в сборе	350-1601	1	
2	Болт	350-1602	1	
3	Гайка	350-1603	1	
4	Кронштейн для педали газа	350-1604	1	
5	Держатель троса акселератора в сборе	350-1605	1	
6	Трос педального акселератора	350-1606	1	
7	Болт	350-1607	2	
8	Шайба	350-1608	3	
9	Рычаг акселератора в сборе	350-1609	1	
10	Трос рычага акселератора	350-1610	1	
11	Резиновый чехол	350-1611	1	
12	Кронштейн для рычага акселератора	350-1612	1	
13	Гайка	350-1613	3	
14	Шайба	350-1614	3	
15	Болт	350-1615	3	
16	Болт	350-1616	1	
17	Гайка	350-1617	1	

48-1. Cable line (케이블 라인) Kohler




48-1. Кабельная линия Kohler				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Трос педального акселератора	330T4-4401	1	
2	Трос акселератора в сборе	330T4-4402	1	
3	Болт	330T4-4409	2	
4	Шайба	330T4-4408	3	
5	Рычаг акселератора в сборе	330T4-4403	1	
6	Резиновый чехол	330T4-4410	1	
7	Кронштейн для рычага акселератора	330T4-4407	1	
8	Гайка	330T4-4406	4	
9	Шайба	330T4-4405	4	
10	Болт	330T4-4404	4	
11	Болт	330T4-4411	1	
12	Гайка	330T4-4412	1	

45. Drive pump (구동 펌프)




45. Приводной насос фирмы Rex Roth				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
A	Вал	R902199804	1	
1A	Приводной вал с подшипником	R902195142	1	
1	Приводной вал	R902061923	1	
2	Роликовый подшипник скольжения	R913011777	1	
3	Стопорное кольцо	R909083360	1	
4	V-образное кольцо	R909832149	1	
2A	Опора	R902195140	1	
5	Опора R	R902146663	1	
6	Скользящее кольцо	R902051397	1	
7	Вкладыш подшипника	R902085005	1	
8	Опорный подшипник в сборе	R902603571	1	
3A	Корпус	R902491495	1	
9	Поворотная группа, гидравлическая секция	R902491494	1	
①	Накладка на поршень	R902146883	1	
①	Накладка на поршень	R902087180	1	
②	Комплект цилиндров	R902504905	1	
⑤	Цилиндр	R902484762	1	
⑥	Пружина	R902400724	1	
⑦	Нажимной штифт	R902400725	1	
⑧	V-образное кольцо	R902400726	1	
⑨	Резервное кольцо	R902400727	1	
③	Пластина	R902486988	1	
④	Удерживающий шарик	R902436450	1	
10	Пластина клапана	R902188425	1	
4A	Комплект уплотнений для поворотной группы	R902195103	1	

45. Drive pump (구동 펌프)



45. Приводной насос				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
B	Клапан	R902199805	1	
1B	Приводной вал с подшипником	R902195108	1	
1	Приводной вал	R902087240	1	
2	Роликовый подшипник скольжения	R913011777	1	
3	Стопорное кольцо	R909083360	1	
4	Пружина	R909832149	1	
2B	Кабель	R902195140	1	
5	Опора	R902146663	1	
6	Скользящее кольцо	R902051397	1	
7	Вкладыш подшипника	R902085005	1	
8	Опорный подшипник в сборе	R902603571	1	
3B	Корпус	R902491495	1	
9	Поворотная группа, гидравлическая секция	R902491494	1	
①	Накладка на поршень	R902146883	1	
①	Накладка на поршень	R902087180	1	
②	Комплект цилиндров	R902504905	1	
⑤	Цилиндр	R902484762	1	
⑥	Пружина	R902400724	1	
⑦	Нажимной штифт	R902400725	1	
⑧	V-образное кольцо	R902400726	1	
⑨	Резервное кольцо	R902400727	1	
③	Тарелка	R902486988	1	
④	Удерживающий шарик	R902436450	1	
10	Клапанная пластина	R902188424	1	
C	Гидравлическое управление	R902198999	1	


45. Drive pump (구동 펌프)



45. Приводной насос				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
D	Гидравлическое управление	R902198999	1	
1C	Позиционирующий поршень	R902226745	2	
2C	Резьбовой штифт	R902237894	2	
3C	Гнездо, винт с головкой	R909083018	8	
4C	Шестигранная гайка	R902017521	2	
5C	Уплотнительная гайка	R909152707	2	
E	Корпус насоса	R902195979	1	
1E	Корпус насоса в сборе	R902195977	1	
1	Корпус насоса	R902167193	1	
2	Сквозная приводная муфта	R902195052	1	
3	Эксцентриковый винт	R902049734	2	
4	Комплект уплотнений для штока	R902602138	4	
5	Направляющее кольцо	R902603689	4	
6	Стопорный винт	R909153371	1	
7	Стопорный винт	R909153371	1	
8	Стопорный винт	R909153371	1	
9	Стопорный винт	R909153371	1	
10	Стопорный винт	R909153371	1	
11	Стопорный винт	R909153371	1	
12	Стопорный винт	R909153371	1	
13	Стопорный винт	R909153338	1	
14	Двойная разъемная заглушка	R909831319	1	
15	Двойная разъемная заглушка	R902049733	1	
16	Уплотнительная гайка	R909153271	1	
17	Роликовый подшипник скольжения	R909831337	2	


45. Приводной насос				
№	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
2E	Клапан сброса давления	R902016398	4	
1	Стопорный винт	R909445618	4	
2	Манжета клапана	R902010478	4	
3	Шпиндель клапана	R902010477	4	
4	Подпружинивающая гайка	R902016288	4	
5	Нажимная пружина	R909921948	4	
6	Резьбовой штифт	R902016289	4	
7	Уплотнительное кольцо	R909083761	4	
8	Резервное кольцо	R909831768	4	
3E	Клапан сброса давления	R902016398	4	
4E	Клапан сброса давления	R902016398	4	
5E	Клапан сброса давления	R902016398	4	
6E	Клапан сброса давления	R902018492	1	
1	Стопорный винт	R902168491	1	
2	Шпиндель клапана	R902168489	1	
3	Пружинный воротник	R902168490	1	
4	Нажимная пружина	R902435901	1	
5	Уплотнительное кольцо	R909152694	1	
6	Шайба	R909153402	1	
F	Управляющий картридж с отверстием	R902115351	1	
1F	Контрольный картридж без отверстия	R902000520	1	
1	Управляющий винт	R909414726	1	
2	Дифференциальный поршень	R902037909	1	
3	Труба контроллера	R909921883	1	
4	Шайба	R909421327	1	

45. Drive pump (구동 펌프)



45. Приводной насос				
№	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
5	Пружинный воротник	R909414047	2	
6	Нажимная пружина	R902228522	1	
7	Резьбовой штифт	R902037910	1	
8	Кольцо	R909921887	1	
9	Стопорное кольцо	R909156476	1	
10	Уплотнительное кольцо	R909083761	1	
11	Уплотнительная гайка	R909152707	1	
12	Стопорное кольцо	R909083380	1	
13	Пружина	R909153848	1	
14	Шестигранная гайка	R909157287	1	
2F	Отверстие	R909408665	1	
G	Опорный фланец в комплекте	R902195264	1	
1	Опорный фланец	R902195931	1	
2	Уплотнительное кольцо	R909086678	1	
3	Гнездо, винт с головкой	R909086573	4	
4	Цилиндрический штифт	R900748992	1	
H	Опорный фланец в комплекте	R902205458	1	
1	Опорный фланец	R902167094	1	
2	Втулка подшипника	R909449136	1	
3	Уплотнительное кольцо	R909086678	4	
4	Гнездо, винт с головкой	R909086573	1	
5	Цилиндрический штифт	R900748992	1	
I	Внутренний шестеренчатый насос	R902167060	1	
1	Промежуточный фланец	R902148201	1	
2	Сквозная приводная муфта	R902095397	1	


45. Drive pump (구동 펌프)



45. Приводной насос				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим
3	Внутренний корпус шестеренчатого насоса	R902124940	1	
4	Шпонка вала	R902025645	1	
5	Стопорное кольцо	R909156930	1	
6	Гнездо, винт с головкой	R909083060	4	
7	Уплотнительное кольцо	R909086823	1	
8	Уплотнительное кольцо	R909084504	1	
9	Уплотнительное кольцо	R913032365	1	
10	Штифт	R909087694	1	


46 Приводной двигатель				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1000	Опорный кулачок подшипника в сборе	ML06-1000		
1005	Опорный кулачок подшипника	ML06-1005		
1105	Вал	ML06-1105		
1205	Подшипник	ML06-1205		
1305	Подшипник	ML06-1305		
9100	Комплект для ремонта опоры подшипника	ML06-9100		
1430	Пломба	ML06-1430		
1505	Уплотнительное кольцо	ML06-1505		
1700	Опорный комплект регулировочного подшипника	ML06-1700		
1715	Упорное кольцо	ML06-1715		
1750	Стопорное кольцо	ML06-1750		
9150	Комплект шпилек	ML06-9150		
2000	Тормоз в сборе	ML06-2000		
9204	Комплект пружин	ML06-9204		
2040	Пружины	ML06-2040		
2305	Тормозной поршень	ML06-2305		
9200	Набор уплотнений	ML06-9200		
2310	Уплотнительное кольцо	ML06-2310		
2315	Уплотнение	ML06-2315		
3000	Блок цилиндров в сборе	ML06-3000		
3005	Блок цилиндров	ML06-3005		
3010	Поршень в сборе	ML06-3010		
9300	Ремонтный комплект	ML06-9300		
4000	Крышка клапана в сборе	ML06-4000		
4005	Крышка клапана	ML06-4005		

46. Drive motor (구동 모터)





46. Приводной двигатель				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
4010	Штифт	ML06-4010		
4015	Штифт	ML06-4015		
4075	Стопорное кольцо	ML06-4075		
4105	Запорный клапан	ML06-4105		
4245	Стопорное кольцо	ML06-4245		
9400	Комплект крышек клапана подшипника	ML06-9400		
4115	Комплект уплотнений	ML06-4115		
4085	Уплотнительное кольцо	ML06-4085		
4465	Уплотнительное кольцо	ML06-4465		
9420	Комплект пружин	ML06-9420		
4190	Пружина	ML06-4190		
4400	Катушка в сборе	ML06-4400		
4445	Колпачок в сборе	ML06-4445		
4470	Стопорное кольцо	ML06-4470		
6600	Сменный клапан	ML06-6600		
6110	Уплотнение заглушки	ML06-6110		
9660	Комплект уплотнений	ML06-9660		
6115	Уплотнительное кольцо	ML06-6115		
6120	Уплотнительное кольцо	ML06-6120		
6130	Резервное кольцо	ML06-6130		
6135	Резервное кольцо	ML06-6135		
9000	Комплекты уплотнений	ML06-9000		

47. Control valve (콘트롤 밸브)




47. Регулирующий клапан				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Кольцо	3ANe115350	1	
2	Кольцо	3ANE125025	1	
3	Втулка	3BOC426230	1	
4	Корпус	3CAP350770	6	
5	Гидравлический распределитель	3CO1913009	1	
6	Катушка	3CU1340350	1	
7	Катушка	3CU1310350	1	
8	Катушка	3CU1310330	1	
9	Проставка	3DIS232240	1	
10	Пружина	3MOL422500	1	
11	Пружина	3MOL425291	2	
12	Винт	3VIT115480	2	
13	Винт	3VIT118730	1	
14	Штекер	3XTAP732200	1	
15	Уплотнительное кольцо	4GUA131518	7	
16	Винт	4VIT605016	20	
17	Винт	4VIT605030	4	
18	Клапан	X134211175	1	
19	Клапан	XCAR408115	1	
20	Комплект VR10-90SH	XKIT010200	3	
21	Втулка	3BOC426270	2	
22	Втулка	3BOC325181	2	
23	Кронштейн	3SPE217053	1	

43. Safety device (안전 장치)



A부분 상세도



B부분 상세도

43. Предохранительное устройство				
№.	Наименование	Артикул	Кол-во	Прим.
1	Молоток	330T4-4301	1	
2	Огнетушитель	330T4-4302	1	

Содержание

BSL350EX (2021)

1. Ходовая часть	1
2. Вал двигателя	3
3. Стрела	5
3-1. Части стрелы	9
4. Переходная плита	11
5. Ковш	13
6. Подъемный цилиндр	15
7. Наклонный цилиндр	17
8. Телескопический цилиндр	19
9. Внешние кузовные части	21
11. Верхняя крышка машинного отделения с гидравлическим охладителем в сборе ---	25
12. Крышка машинного отделения Kubota	27
12-1. Крышка машинного отделения Kohler	31
13. Кабина оператора с открытым навесом	35
14. Кабина оператора, закрытая	41
15. Передняя дверь в сборе	47
16. Кабина оператора, шины	49
17. Рукоятка рулевого управления, джойстик управления	51
18. Система регулирующих клапанов для джойстика	55
19. Двигатель Kubota	59
19-1. Двигатель Kohler	63
20. Насос	67
21. Радиатор Kubota	69
21-1. Радиатор Kohler	71
22. Глушитель Kubota	73

22-1. Глушитель Kohler	75
23. Детали, относящиеся к двигателю Kubota	77
23-1. Детали, относящиеся к двигателю Kohler	79
24 Отопитель Kubota	81
24-1. Отопитель Kohler	83
25. Гидравлический бак и топливный бак	85
26. Топливопровод Kubota	87
26-1. Топливопровод Kohler	89
27. Гидравлическая линия подъемного рычага	91
28. Гидравлический трубопровод ковша	93
29. Вспомогательный гидравлический трубопровод	95
30. Главный гидравлический трубопровод	97
31. Гидравлическая магистраль приводной части	99
32. Гидравлический трубопровод стояночного тормоза	101
33. Гидравлический трубопровод удлиненной стрелы	105
34. Гидравлический трубопровод системы высокого расхода	109
35. Кондиционер воздуха Kubota	113
35-1. Кондиционер воздуха Kohler	117
36. Система обогрева Kubota	121
36-1. Система обогрева Kohler	123
37. Система обогрева	125
37-1. Приборная панель, ограждение кабины	129
38. Электрическая система Kubota	133
38-1. Электрическая система Kohler	135
39. Электрическая система для кондиционирования воздуха/ отопления	139
40. Тормозная и электромагнитная магистраль	141
41. Электрическая система для Hi-flow	143
42. Электрическая система для стеклоочистителя, омывающей жидкости, поворотного маячка	145
44. Электрические детали - резервная сигнализация	147

48. Кабельная линия Kubota	-----	149
48-1. Кабельная линия Kohler	-----	151
45. Приводной насос	-----	153
46. Приводной двигатель	-----	165
47. Регулирующий клапан	-----	169
Предохранительное устройство	-----	171