



Регламент проведения технического обслуживания

	Каждые 10 м/ч	Первые 50 м/ч	Первые 100 м/ч	Каждые 250 м/ч	Каждые 500 м/ч	Каждые 750 м/ч	Каждые 1000 м/ч
Воздушный фильтр	П			3	3	П/3	П/3
Уровень пыли в воздухоочистителе	П						
Моторное масло	П						
Гидравлическая жидкость	П						
Шины: износ и давление	П						
Охлаждающая жидкость двигателя	П						3
Уровень топлива	П						
Рычаги рулевого управления	П						
Ремень и переключатель безопасности	П						
Индикаторы, световые приборы	П						
Кабина оператора: целостность	П						
Шарнирные и фиксированные штифты на панели тахометра	С						
Аккумулятор: кабели, соединения и уровень электролита		П		П	П	П	П
Цепной чехол: масло		П		П	3	3	3
Колесные болты: уровень затяжки		П					
Ремень вентилятора		П	П	П	П	П	П
Моторное масло и фильтр		3		3	3	3	3
Гидравлическая жидкость и фильтр		3					3
Глушитель			П	П	П	П	П
Масляный фильтр гидравлической системы				3	3	П/3	П/3
Топливный фильтр				3	3	3	3
Топливный фильтр двигателя					3		3
Электрическая система: датчики и проводка					П		П
Ремень ГРМ							3
П - проверка, очистка 3 - замена С - смазка	В авторизованном сервисном центре						

Гарантия на технику - 1000 моточасов или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Отказ от проведения планового технического обслуживания в авторизованных сервисных центрах приведет к обнулению гарантии. Не забывайте ставить отметки о проведении технического обслуживания в Руководстве по гарантийному обслуживанию.

BaitekMachinery

SERVICE

8 800 775-77-55
service@bm-corp.ru

СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ